

PARTS MENU

DF150TKA




Dongfang Motor Inc

Manufacturer: Ningbo Dongfang Lingyun Vehicle Made Co.,Ltd


Please make reference to this menu when you plan to purchase the parts.
Any difference with the real vehicle, Please take the real parts as standard.

Any modifications will not be informed ahead of time.


动力机构 Power Mechanism

[illegible]

E-1 气缸头盖 Cylinder Head Cover


[illegible]

E-2 气缸头 Cylinder Head




序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
No.	Code name	Chinese	Description	Q'ty	¥	\$	Q. D
1	050-02001	定位销	Pin Dowel	4			
2	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	2			
3	GB818-85	螺钉 M4?5	Bolt Flange M4?5	1			
4	050-02002	管夹组	Clip Tube Assy	1			
5	GB901-86	双头螺柱 M6?0	Stud M6?0	2			
6	050-02003	六角法兰面螺杆	Hexagen Flange Screw	2			
7	050-02004	隔热板垫片	Gasket Carburetor Insulator	1			
8	050-02005	化油器隔热板	Insulator Carburetor	1			
9	050-02006	进气管组	Intake Tube Assy	1			
10	050-02007	O环 27?0	O Ring 27?0	1			
11	050-02008	气门外弹簧	Spring Valve Outer	2			
12	050-02009	气门内弹簧	Spring Valve Inner	2			
13	050-02010	进气门	Valve Intake	1			
14	050-02011	调整螺丝固定螺母	Adjusting screw fixing nut	2			
15	050-02012	挺杆调整螺丝	Screw Tappet Adjusting	2			
16	050-02013	气门弹簧保持器	Retainer Valve Spring	2			
17	GB6177-86	螺母 M8	Nut M8	4			
18	GB97.2-85	垫圈 8	Washer 8	4			
19	050-02014	进气门摇臂轴	Shaft Comp Intake Valve	1			
20	050-02015	气门锁夹	Valve Cone Half	4			
21	050-02016	排气门摇臂轴	Shaft Exvalve Rocker Arm	1			
22	050-02017	凸轮轴组	Camshaft Group	1			
23	050-02018	气门摇臂	Rocker Arm	2			
24	050-02019	气门弹簧座	Valve Spring Retainer	2			
25	050-02020	气门油封组	Valve Oil Seal Assy	2			


E-2 气缸头 Cylinder Head

[illegible]


E-3 气缸 Cylinder

[illegible]

E-5 曲轴.连杆.活塞 Crankshaft Connecting Rod.Piston


[illegible]

E-6 左曲轴箱 Crankcase-L




序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
No.	Code name	Chinese	Deser iption	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	050-06001	左曲轴箱体组	Crankcase Assy-L	1			
2	050-06002	油封 27×42×7	Oil Seal 27×42×7	1			
3	GB292-83	轴承 46104	Bearing Radial Ball 46104	1			
4	050-06003	减震套组	Shock Absorber Tube	1			
5	GB292-83	轴承 46102	Bearing Radial Ball 46102	1			
6	050-06004	通气管组	Tube Breather Assy	1			
7	GB292-83	轴承 46031	Bearing Radial Ball 46031	1			
8	050-06005	启动杆回位制止板	Plate Kick Return Stopper	1			
9	GB5787-86	螺栓 M6?4	Bolt M6?4	1			
11	050-06007	启动弹簧	Spring Kick Starter	1			
12	050-06008	特殊销	Pin Special	1			
14	050-06010	衬套	Bushing	1			
16	050-06012	垫圈 12.5	Wash 12.5	1			
18	GB119-86	销 B3?	Pin B3?	1			
19	050-06014	启动惰轮驱动组轴	Shaft Starter Idle	1			
20	050-06015	启动惰轮组	Gear Comp Starter Idle Assy	1			
21	050-06016	驱动轴弹簧	Spring Starter Idle	1			
22	050-06017	油封 19.8×30×5	Oil Seal 19.8×30×5	1			
23	050-06018	发动机吊架衬套	The bushing of engine pylon	1			
24	050-06019	启动从动齿轮	Gear Kick Driven	1			
25	050-06020	双头螺柱	Double End Studs	2			
26	050-06021	螺塞	Oil Plug	1			
27	050-06022	垫圈 12	Wash 12	1			
28	050-06023	启动摩擦弹簧	Spring Starter Gear Frictidn	1			


E-7 左曲轴箱盖 Left Crankcase Cover

[illegible]

E-8 右曲轴箱 Crankcase-R


[illegible]

E-9 右曲轴箱盖Right Crankcase Cover



序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
No.	Code name	Chinese	Deserption	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	050-09001	右曲轴箱盖	Cover R Crankcase Comp	1			
2	050-09002	定位销	Pin Dowel	2			
3	GB5787-86	螺栓 M6?5	Bolt M6?5	4			
4	050-09003	磁电机线夹	Clamper Magneto	1			
5	GB5787-86	螺栓 M6?0	Bolt M6?0	1			
6	GB5787-86	螺栓 M6?10	Bolt M6?10	2			
7	GB5787-86	螺栓 M6?00	Bolt M6?00	1			
8	050-09004	机油标尺	Oil Level Stick	1			
9	050-09005	O 环 30.8	O Ring 30.8	1			
10	GB5787-86	螺栓 M6?2	Bolt M6?2	1			
11	050-09006	滤油网弹簧	Spring Oil Filter Mesh	1			
12	050-09007	O 环 18?	O Ring 18?	1			
13	050-09008	滤油风螺帽盖	Cap Oil Filter	1			
14	050-09009	滤油网	Mesh Oil Filter	1			
15	050-09010	油封 19.8×30×5	Oil Seal 19.8×30×5	1			
16	050-09011	右曲轴箱盖垫片	Gasket R Crankcase Cover	1			


E-10 传动系 Transmission



序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
No.	Code name	Chinese	Deserption	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	050-10001	斜坡板	Plart Pamp	1			
2	050-10002	环夹	Clip	2			
3	050-10003	配动滚子	Poller Set Weight	6			
4	050-10004	斜坡板边件	Piece Slide	3			
5	050-10005	套筒	Collar Drive Face	1			
6	050-10006	滑动式驱动盘	Fave Comp Moveble Drive	1			
7	055-10001	驱动皮带	Belt Drive	1			
8	050-10008	驱动皮带扇叶盘	Face Drive	1			
9	050-10009	衬套	Boss Drive Face	1			
10	GB6181-86	螺母 M12?25	Nut M12?25	2			
11	050-10010	垫圈	Washer	2			
12	050-10011	离合器外套	Outer Clutch	1			
13	050-10012	从动皮带轮组	Pulley Assy Driven	1			
14	050-10013	齿轮室盖组	Gear Box Case Assy	1			
(1)	050-10013.1	油封 20×32×6	Oil Seal 20×32×6	1			
(2)	GB5787-86	螺栓 M6?8	Bolt M6?8	4			
(3)	GB292-83	轴承 36204	Bearing Radial Ball 36204	1			
(4)	GB292-83	轴承 36202	Bearing Radial Ball 36202	1			
(5)	GB95-85-8	垫圈 8	Washer 8	1			
(6)	GB5787-86	螺栓 M8?2	Bolt M8?2	1			
(7)	GB292-83	轴承 36203	Bearing Radial Ball 36203	1			
(8)	050-10013.2	特殊螺母 M8?2	Bolt Special M8?2	1			
(9)	GB5787-86	螺栓 M6?5	Bolt M6?5	1			
(10)	050-10013.3	定位销 8?4	Pin Dowel 8?4	2			
(11)	050-10013.4	齿轮室盖	Gear Box case	2			
15	050-10014	驱动轴	Shaft Drive	1			
16	050-10015	副轴组	Countershaft Comp	1			
17	055-10002	最终轴齿轮	Shaft Final	1			
18	055-10003	卡簧	Clamp spring	1			
19	055-10004	最终轴	The final axis	1			
20	050-10018	齿轮室盖垫片	Gasket Gear Box Cover	1			


[illegible]

E-12 启动电机 Starting Motor





序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单价		需求量
N0	Code name	Chinese	Deser iption	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	050-12001	启动电机组	Starting Motor Assy	1			
(1)	050-12001.1	启动电机导线	Cable Starting Motor	1			
(2)	050-12001.2	O 环	O-Ring	1			
2	GB5787-86	螺栓 M6?6	Bolt M6?6	1			
3	050-12002	启动减速齿轮	Gear Starter Reduction	1			
4	050-12003	启动减速齿轮轴	Shaft Starter Reduction Gear	1			
5	050-12004	超越离合器组	Clutch Assy	1			
(1)	050-12004.1	离合器星轮组	Gear Clutch Assy	1			
(2)	050-12004.2	离合器外圈组	Outer Comp Clutch Assy	1			
(3)	GB70-85	螺钉 M6?2	Screw M6?2	3			
(4)	050-12004.3	滚针轴承	Bearing Needle	1			
(5)	050-12004.4	离合器凸缘	Flange Clutch Assy	1			
(6)	050-12004.5	滚柱	Roller	3			
(7)	050-12004.6	弹簧套	Cap Starting Clutch Spring	3			
(8)	050-12004.7	滚了弹簧	Spring Starting Clutch Roller	3			
(9)	050-12004.8	定位销	Pin Dowel	1			
17	050-12005	垫圈	Washer	1			
18	050-12006	锁定螺母	Nut Lock	1			

E-13 机油泵 Oil Pump


[illegible]

E-14 风扇盖.引擎罩盖 Fan Cover.Shroud

[illegible]


[illegible]

前转角总成（左）Front Steering Angle Assy L.




序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
NO.	Code name	Chinese	Deserption	Q' ty	¥	\$	Q. D
	02030080	前转向角总成（左）	Front Steering Angle Assy Left	1			
1	14020154	盖形螺母M18*1.0	Cap Nut M18*1.0	1			
2	14020151	六角螺母M18*1.0	Hex Nut M18*1.0	1			
3		垫圈 φ37*φ21*2	Washer φ37*φ21*2	1			
4	14030359	转向座	Steering Seat	1			
5	12020010	铁内包橡胶防尘盖 φ20	Rubber Cover φ20	2			
6	12030022	轴承9168304		1			
7			Bearing 9168304				
8							
9	02020455	前转向角左	Front Steering Angle Left	1			
10		六角螺母M8	Hex Nut M8	2			
11		开槽紧定螺钉M8*30	Slotted Set Screws M8*30	2			
12	12030003	轴承30204	Bearing 30204	1			
13							
14	02020457	转向螺杆组件	Steering Screw	1			
15	14020156	转向限位块	Steering Limited Block	1			
16		内六角螺栓M6×20	Inside Hexagon ScrewsM6?0	1			


前转角总成（右）Front Steering Angle Assy R.



序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
NO.	Code name	Chinese	Deser iption	Q' ty	¥	\$	Q. D
	02030081	前转向角总成（右）	Front Steeing Angle Assy right	1			
1	14020154	盖形螺母M18*1.0	Cap Nut M18*1.0	1			
2	14020151	六角螺母M18*1.0	Hex Nut M18*1.0	1			
3		垫圈 φ37*φ21*2	Washer φ37*φ21*2	1			
4	14030359	转向座	Steering Seat	1			
5	12020010	铁内包橡胶防尘盖 φ20	Rubber Cover φ20	2			
6	12030022	轴承9168304	Bearing 9168304	1			
7							
8							
9	02020456	前转向角右	Front Steering Angle right	1			
10		六角螺母M8	Hex Nut M8	2			
11		开槽紧定螺钉M8*30	Slotted Set Screws M8*30	2			
12	12030003	轴承30204	Bearing 30204	1			
13							
14	02020457	转向螺杆组件	Steering Screw	1			
15	14020156	转向限位块	Steering Limited Block	1			
16		内六角螺栓M6×20	Inside Hexagon ScrewsM6?0	1			



序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求 量
N0	Code name	Chinese	Deser iption	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	02030082	转向拉杆组件 (L: 290)	Steering drag rod modole	2			
2	02010367	侧倾限位块	Sidelurch spacing block	1			
3	02030085	摇摆器前轴承座	Wiggler Taper Front Bearing	1			
4	02010370	方向柱连接套	Direction Column Bridge Piece	1			
5	02030083	转向摇臂	Pitman arm	1			
6	02030086	摇摆器后轴承座	Swinger rear bearing block	1			
7	02030084	双头关节球头	Double joint ball head	4			
8	02010341	下摇臂 (左)	Lower rocker arm(left)	1			
9	02010342	下摇臂 (右)	Lower rocker arm(right)	1			
10	02010337	前挡泥板支架 (左)	Front fender comp.FR(left)	1			
11	02010338	前挡泥板支架 (右)	Front fender comp.FR(right)	1			
12	02010339	上摇臂 (左)	Upper rocker arm(left)	1			
13		转向拉杆轴承衬套	Bearing liner	16			
14	12020004	摇臂橡胶防尘盖 ϕ 10	ϕ 10 Rubber Dust Cap	24			
15	02010351	二次补气阀固定片	Fixed pieces for air valve	1			
16	02010340	上摇臂 (右)	Upper rocker arm(right)	1			

[illegible]

[illegible]




序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
N0	Code name	Chinese	Deserption	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	03030234	行李箱后部上盖	Behind Suitcase Top Head	1			
2	03030236	行李箱后盖板	Behind Suitcase Lap	1			
3	03030241	电池盒盖	Battery Box Cap	1			
4	03010013	前轮档泥板	Front Fender	2			
5	03030244	脚踏板左小盖	Foot Board Left Cap	1			
6	03030245	脚踏板右小盖	Foot Board Right Cap	1			
7	03030252	中央护罩	Centural Guard	1			
8	03030251	油箱盖板	Covering Plate of Gasoline	1			
9	03030240	后挡泥板	Rear Fender	1			
10	03030242	油箱口内盖	Reservoirport of Internal	1			
11	03030237	仪表罩	Instrument Mask	1			
12	03030247	脚踏板	Pedal Plate	1			
13	03030235	行李箱	Luggage Box	1			
14	03010154	压条	Moulding	1			
15	03030258	挡风玻璃	Windshield Glass	1			
16	03030255	调节盖	Regulating cap (front)	1			
17	03030239	置物箱内板	Sets at the Box Inner Cap	1			
18	03030256	调节盖(后)	Regulating cap (rear)	1			
19	03030261	仪表前罩	Instrument Front Mask	1			




序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
N0	Code name	Chinese	Deserption	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	10050022	仪表	Instrument	1			
2	09030018	尾灯	Rear light	1			
3	03030249	前置物箱左盖	Front matter covered boxes left	1			
4	03030250	前置物箱右盖	Front matter covered boxes	1			
5	030101458	左边条	l.mould	1			
6	03010159	右边条	R.mould	1			
7	09020046	前转向灯（左）	Front Turning Light (left)	1			
8	03010161	前围	Front End	1			
9	09020047	前转向灯（右）	Front Turning Light (right)	1			
10	03010160	后护条	Rear Foxing	1			
11	03010155	左装饰板	Left decorate plate	1			
12	03010156	右装饰板	Right decorate plate	1			
13	09010021	大灯	Front	1			
14	03010157	后护手	Rear Guard	1			
15	03030238	置物箱	Storage Space	1			
16	03030257	后轮档泥板	Fender of Rear wheel	1			
17	03030248	车架档泥板	Fedner comp.FR	1			
18	09050001	反光片（DOT）	Reflector	3			



序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
NO	Code name	Chinese	Deserption	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	10010008	组合开关（左）	Assembled Switch (left)	1			
2	08020079	油门线	Throttle Cable	1			
3	02030089	方向把	Handlebar	1			
4	10010009	组合开关（右）	Assembled Switch (right)	1			
5	04010022	前碟刹总成	Disc Brake Assembly	1			
6	08020081	坐垫拉索	Zipper Cushion	1			
7	02010369	方向把压块	Handlebar Lock Block	1			
8	06010013	轮胎120/70-12	Tyre 120/70-13	2			
9	02040054	铝轮前（12*3.5）	Aluminum Rim (12*3.5)	2			
10	04020013	前碟刹盘（220mm）	Front Brake Disc	2			
11	06010014	轮胎130/60-13	Tyre 130/60-13	1			
12	02040055	铝轮后（13*3.5）	Aluminum Rim (13*3.5)	1			
13	04020012	后碟刹盘	Rear Brake Disc.	1			
14	08010025	电缆线	Cable	1			
15	10020025	左把套	Left Grapes	1			
16	10020026	油门把套	Right Grapes	1			
17	02030088	方向把下压块	Direction Column Bridge Piece	1			
18	02040053	前轮毂座	Front Wheel Hub Seat	2			
19	08020082	摇摆器限位锁拉线	String for Wiggler	1			
20		气门嘴	Valve spigot	3			
21	12990004	碟刹管线夹	Thread Clip	7			
22	08020080	里程线	Speedometer Cable	1			
23	12030019	轴承	Bearing	4			
23	12040005	油封52*28*7	Oil seal 52*28*7	2			

[illegible]

[illegible]



序	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	单 价		需求量
NO.	Code name	Chinese	Description	Q' ty	¥	\$	Q. D
1	04010023	后碟刹总成	Rear Disc Assy	1			
2		后制动器	Rear Brake	1			
3		制动手柄	Brake handle bar	1			
4		螺栓	Bolt	1			
5		螺母	Nut	1			
6		后刹车开关	Rear Brake Switch	1			
7		螺栓	Bolt	1			
8		后碟刹管	Rear Disc Brake Pipe	1			
9		后制动钳	Rear Brake Caliper	1			
10		通油螺栓	Oil Bolt	2			
11		活动固定套	Mavable fixed Sleeve	2			
12		后制动钳支架	Bracket of Rear Brake	1			
		后刹车片	Rear Brake Block	2			
		后刹车片固定螺栓	Rear Brake Block Bolt	2			
		后刹车保险片	Rear Brake Safty lever	1			
		法兰面螺栓	Flange Bolts	2			
		垫圈	Washer	2			